

IPMI 2.0 Intelligent Platform Management Interface

Unsere Empfehlung - IPMI 2.0

Alle exomium storage Systeme können über den integrierten IP-KVM und über das administrationsfreundliche „Intelligent Platform Management Interface“ (IPMI 2.0) vollständig über Ihr vorhandenes LAN überwacht und bedient werden:

- » E-Mail-Benachrichtigung
- » Lüftersteuerung, Temperaturüberwachung
- » einfache Einbindung in ihre Serverüberwachung durch SNMP-Unterstützung
- » Ein-/Ausschalten, Reset
- » Bootmedien einbinden
- » Anzeige der lokalen Konsole

Einrichtung und Konfiguration

1. Konfigurieren Sie zunächst im BIOS des Mainboards die Netzwerkeinstellungen für das IPMI (Standardeinstellung ist DHCP)
2. Verbinden Sie nun den IPMI-Port per LAN-Kabel mit Ihrem Netzwerk
3. Nun können Sie über `http://"Ihre-vergebene-IPMI-IP-Adresse"` im Browser oder alternativ über die Software IPMIview (Download über `http://www.supermicro.nl`) auf das System zugreifen.

Voreingestellter Login

`http://"Ihre-vergebene-IPMI-IP-Adresse"`

Benutzer: ADMIN

Passwort: Exomium1!